

AG neovo

THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™

Pantalla con retroiluminación de LED para seguridad RX-32 y RX-42

www.agneovo.com

Manual del usuario

ÍNDICE

Advertencias y precauciones de seguridad 5
Instrucciones de seguridad importantes 7
Notas sobre el panel LCD de la pantalla 7
Aviso de seguridad relacionado con el mando distancia 8
Aviso de seguridad relacionado con las pilas 8
Contenido del paquete 10
Accesorio opcional 10
Colocación de la pantalla 11
Instalación de la pantalla 11
Partes de la pantalla y sus funciones 13
Panel frontal y posterior 13
Terminales de entrada y salida 15
Mando a distancia 17
Utilización del mando a distancia 18
Conexión 19
Conexión de las señales de audio y vídeo 19
Conexión de la alimentación 25
Funcionamiento básico 26
Encendido y apagado de la pantalla 26
Bloque desbloqueo de los controles 26
Cambio de señales de entrada 26
Ajuste del nivel de volumen de Audio 26
Conexión de red 27
Conexión a una red LAN 27
Control de la pantalla 27
Menú en pantalla (OSD, On-Screen Display) ... 28
Información general del menú OSD 28
Operaciones con el menú OSD 30
Menú **Imagen** 31
Menú **Sonido** 32
Menú **Pantalla** 33

Menú **Configuración** 36
Información del producto 39
Especificaciones 39
Dimensiones 40
Resolución de señal de entrada admitida 42
Combinación de señales de entrada PAP admitidas . 44
Solución de problemas 45

Advertencias y precauciones de seguridad

PRECAUCIÓN
Riesgo de descargas eléctricas
No abrir
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CARCASA (O LA PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY NINGUNA PIEZA QUE NECESITE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO. PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO CUANDO TENGA PROBLEMAS CON EL EQUIPO.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de alertar al usuario acerca de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la cubierta del producto que podría tener la magnitud suficiente como para constituirse en un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación que acompaña al aparato.

ESTE EQUIPO DEBE CONECTARSE A TIERRA

Para garantizar un funcionamiento seguro, el enchufe de tres clavijas debe insertarse únicamente en una toma de corriente estándar de tres clavijas que esté conectado a tierra eficazmente a través del cableado normal del hogar. Los alargadores utilizados con el equipo deben tener tres núcleos y estar correctamente conectados para proporcionar conexión a tierra. Los alargadores erróneamente cableados son una causa importante de muertes.

El hecho de que el equipo funcione correctamente no implica que la toma de corriente está conectada a tierra o que la instalación sea completamente segura. Por su seguridad, si tiene alguna duda sobre la conexión eficaz a tierra de la toma de corriente, consulte a un electricista profesional.

- El enchufe del cable de alimentación deberá estar siempre disponible. La toma de corriente de CA (toma de corriente principal) debe estar instalada cerca del equipo y se debe poder acceder a ella fácilmente. Para desconectar completamente este equipo de la red de CA, desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de CA.
- No coloque esta pantalla sobre una superficie irregular, inclinada o inestable (como por ejemplo un carrito) ya que se puede caer y resultar dañada o causar lesiones a las personas.
- No coloque esta pantalla cerca del agua, como por ejemplo en un balneario o piscina, o en una posición en la que pueda resultar salpicada o rociada con agua, como por ejemplo enfrente de una ventana abierta por donde pueda entrar el agua de lluvia.
- No instale esta pantalla en un lugar cerrado sin la ventilación y circulación de aire adecuadas, como por ejemplo en un armario cerrado. Deje un espacio adecuado alrededor de la pantalla para disipar el calor interior. No bloquee ninguna de las aberturas y rejillas de ventilación de la pantalla. El sobrecalentamiento puede provocar situaciones peligrosas y descargas eléctricas.

- La instalación de esta pantalla solo debe ser realizada por un técnico cualificado. Si no se instala correctamente esta pantalla se pueden provocar lesiones y daños a las personas y a la propia pantalla. Compruebe la instalación de forma regular y realice tareas de mantenimiento en la pantalla periódicamente para asegurar las mejores condiciones de funcionamiento.
- Utilice solamente los accesorios recomendados y homologados por el fabricante para montar esta pantalla. El uso de accesorios incorrectos o inadecuados puede provocar la caída de la pantalla y causar lesiones personales graves. Asegúrese de que la superficie y los puntos de fijación son lo suficientemente fuertes como para aguantar el peso de la pantalla.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no quite las tapas. En el interior no hay ninguna pieza que el usuario pueda reparar. Para cualquier operación de mantenimiento o reparación, acuda a personal cualificado.
- Para evitar lesiones personales, es necesario montar la pantalla o instalar pedestales de sobremesa antes de usar el producto.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie la unidad solamente con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No desarme el dispositivo de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Los enchufes con conexión a tierra disponen de dos clavijas, y una tercera con conexión a tierra. La clavija ancha del enchufe polarizado y la clavija de conexión a tierra del enchufe polarizado son dispositivos de seguridad. Si el enchufe suministrado con el aparato no encaja en la toma de corriente donde desea conectarlo, diríjase a un electricista para sustituir sus tomas de corriente obsoletas.
10. Proteja el cable de corriente para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y el punto donde salen del aparato.
11. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice el aparato sólo con un carro, base, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido conjuntamente con dicho aparato. Si utiliza un carro, preste atención cuando lo desplace para evitar daños por caída.

13. Desconecte este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un prolongado período de tiempo.
14. Pida todo tipo de servicio a personal de servicio calificado. El aparato deberá ser reparado siempre que sufra cualquier tipo de daño, por ejemplo si el cable o la clavija de alimentación están en mal estado, si se derrama líquido sobre el mismo, en caso de caída de objetos sobre el aparato, en caso de exposición a la lluvia o la humedad, en caso de funcionamiento incorrecto o en caso de caída del aparato.

Notas sobre el panel LCD de la pantalla

- El panel de la pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display) tiene una capa protectora de cristal muy fina que se puede marcar, arañar y romper con facilidad si se golpea o presiona. El sustrato de cristal líquido también se puede dañar con facilidad si se ejerce una fuerza excesiva sobre él o se somete a temperaturas extremas. Manipúlelo con cuidado.
- El tiempo de respuesta y el brillo del panel LCD puede variar con la temperatura ambiente.

- No coloque la pantalla LCD donde la luz del sol incida directamente sobre ella o donde reciba luz de focos o reflectores, ya que el calor puede dañar el panel y la carcasa externa de la pantalla y la luz brillante dificultará la visión de la misma más de lo necesario.
- El panel LCD se compone de píxeles individuales para mostrar imágenes y se fabrica de acuerdo con las especificaciones de diseño. Aunque el 99,9% de estos píxeles funciona con normalidad, el 0,01% de los mismos puede permanecer constantemente encendido (en rojo, azul o verde) o apagado. Se trata de una limitación técnica de la tecnología LCD y no de un defecto.
- Las pantallas LCD, como las pantallas de plasma (PDP) y de tubo de rayos catódicos (CRT, Cathode Ray Tube) convencionales, también son susceptibles al efecto de 'imágenes quemadas' o 'retención de imágenes' que puede darse en la pantalla en forma de líneas y sombras fijas visibles y que no se pueden quitar. Para evitar tal daño a la pantalla, evite mostrar imágenes estáticas (como menús en pantalla, logotipos de cadenas de TV, texto fijo o inactivo, o iconos) durante más de dos horas. Cambie la relación de aspecto con cierta frecuencia. Rellene toda la pantalla con la imagen y elimine las barras negras siempre que sea posible. Evite mostrar imágenes con una relación de aspecto de 4:3 durante largos períodos de tiempo; de lo contrario se pueden apreciar marcas de quemaduras en la pantalla como dos líneas verticales.
- Nota: bajo ciertas circunstancias, puede producirse condensación en el lado interno del cristal de la tapa, que es un fenómeno natural y no afectará el funcionamiento de la pantalla. Por lo general, esta condensación desaparecerá después de unas 2 horas de funcionamiento normal.

Aviso de seguridad relacionado con el mando distancia

- No coloque el mando a distancia en un lugar donde quede expuesto directamente al calor o la humedad y evite los incendios.
- No deje caer el mando a distancia.
- No exponga el mando a distancia al agua o a la humedad. Si no lo hace, se pueden provocar daños personales.
- Asegúrese de que no hay ningún objeto entre el mando a distancia y el sensor del mismo situado en producto.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un período prolongado de tiempo, extraiga las pilas.

Aviso de seguridad relacionado con las pilas

Si utiliza un tipo incorrecto de pilas se pueden producir fugas de sustancias químicas o explosiones. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Asegúrese siempre de que las pilas están insertadas con los terminales positivo y negativo en las direcciones correctas tal y como se muestra en el compartimento de las mismas.
- Las pilas tienen diferentes características en función del tipo de las mismas. No mezcle tipos diferentes de pilas.

- No mezcle pilas nuevas y usadas. Si mezcla pilas nuevas y usadas se acortará la vida de las mismas o se producirán fugas de sustancias químicas en las pilas usadas.
- Cuando las pilas dejen de funcionar, reemplácelas inmediatamente.
- Las sustancias químicas que se fugan de las pilas pueden irritar la piel. Si cualquier sustancia química se fuga de las pilas, límpiela inmediatamente utilizando un paño seco y cambie dichas pilas tan pronto como sea posible.
- Debido a las diferentes condiciones de almacenamiento, la vida útil de las pilas incluidas con el producto puede verse reducida. Reemplácelas antes de 3 meses o tan pronto como pueda después del uso inicial.
- Pueden existir restricciones locales sobre la eliminación o reciclaje de las pilas. Consulte las normas locales o al proveedor de eliminación de residuos.

Contenido del paquete

Abra el paquete de ventas y compruebe el contenido. Si alguno de los artículos falta o está dañado, póngase en contacto son su distribuidor inmediatamente.

Pantalla LCD



Cable de alimentación



Cable D-Sub (15 contactos)

Mando a distancia



Pilas AAA



CD

- Dependiendo de la región en la que adquiera el producto, el tipo de cable de alimentación suministrado puede ser diferente.
- Antes de desechar el paquete, compruebe que no se ha dejado ningún accesorio dentro de la caja.
- Deshágase de los materiales de embalaje cumpliendo las normativas. Puede reciclar la caja de cartón. Es buena idea guardar el paquete (si es posible) por si tuviera que transportar la pantalla en otro momento.
- No deje las bolsas de plástico del interior al alcance de los niños o bebés.

Accesorio opcional

Además de los artículos incluidos en el paquete estándar, el accesorio opcional siguiente está también disponible por separado:



RX-32



RX-42

Pedestal de sobremesa

Colocación de la pantalla

Instalación de la pantalla

Puede instalar la pantalla en una superficie vertical con un soporte para instalación en pared adecuado o sobre una superficie horizontal con los pedestales de sobremesa opcionales. Preste atención a las siguientes notas durante la instalación:

- Esta pantalla debe ser instalada por, al menos, dos adultos. Si esta pantalla se instala por una sola persona puede resultar peligroso y provocar lesiones.
- Encargue la instalación a un técnico profesional. Una instalación incorrecta puede hacer que la pantalla se caiga o no funcione correctamente.

Instalación de la pantalla en una pared

1. Coloque un paño limpio, seco y sin pelusa en una superficie plana, horizontal y sin objetos. Asegúrese de que el tamaño del paño es mayor que la pantalla.
2. Coloque con cuidado la pantalla en el paño con el panel LCD hacia abajo.
3. Retire los pedestales de sobremesa de la pantalla si están instalado.
4. Identifique los orificios para los tornillos de instalación en pared que se encuentran en la parte posterior de la pantalla como se muestra en la ilustración.



5. Instale el soporte para instalación en pared en la pantalla y acople la pantalla a la pared conforme a las instrucciones del soporte de montaje. La longitud del tornillo debe exceder el grosor del soporte de instalación en pared en, al menos, 10 mm. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados y asegurados. (Par de apriete recomendado: 470 - 635N•cm). Los medios de montaje deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar el peso de la pantalla.



- Para mantener una ventilación adecuada, mantenga al menos 10 mm de espacio libre entre la tapa posterior de la pantalla y la pared.
- Consulte a un técnico profesional para llevar a cabo las instalaciones en pared. El fabricante no se responsabilizará de las instalaciones no realizadas por un técnico profesional.



- La toma ENTRADA/SALIDA DE CA debe estar encima de los conectores al girar la pantalla.



Instalación de los pedestales de sobremesa opcionales

1. Coloque un paño limpio, seco y sin pelusa en una superficie plana, horizontal y sin objetos. Asegúrese de que el tamaño del paño es mayor que la pantalla.
2. Coloque con cuidado la pantalla en el paño con el panel LCD hacia abajo.
3. Coloque los pedestales de sobremesa en la pantalla tal y como se muestra en la ilustración.
4. Use los tornillos y un destornillador adecuado para asegurar los soportes en la pantalla.

(RX-32)



(RX-42)



Tipo de tornillo: M4
Longitud del tornillo: 10 mm
Par de apriete: 10

Partes de la pantalla y sus funciones

Panel frontal y posterior



Nº	Nombre	Descripción
1	Sensor de mando a distancia / Sensor de luz ambiental / Indicador de alimentación	• Recibe las señales de órdenes del mando a distancia. • Detecta las condiciones de iluminación ambiental alrededor de la pantalla y ajusta el brillo de esta automáticamente cuando la función Sensor de luz ambiental está activada. • Indica el estado de funcionamiento de la pantalla: - Se ilumina en color verde cuando la alimentación está encendida. - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla está apagada. - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla se encuentra en el modo **Ahorro de energía Alto**. - Parpadea en color rojo cuando la pantalla se encuentra en el modo **Ahorro de energía Bajo**. - Apagado cuando la fuente de alimentación está desconectada.
2	**ENTER/VIDEO SOURCE**	• Permite seleccionar una fuente de vídeo. • Permite confirmar la selección y entrar en un submenú del menú en pantalla (OSD).
3	**MENU**	Permite abrir o cerrar el menú OSD.
4 5	▼ / ▲ / ◀ / ▶	• Permite recorrer las configuraciones y opciones del menú OSD. • ◀ / ▶: botones de acceso directo para ajustar el volumen de audio.

6	Botón de encendido y apagado	Permite encender o apagar la pantalla.
7	Indicador de alimentación	Indica el estado de la alimentación de la pantalla: - Se ilumina en color verde cuando la alimentación está encendida. - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla está apagada. - Se ilumina en color rojo cuando la pantalla se encuentra en el modo **Ahorro de energía Alto**. - Parpadea en color rojo cuando la pantalla se encuentra en el modo **Ahorro de energía Bajo**. - Apagado cuando la fuente de alimentación está desconectada.

Terminales de entrada y salida



Nº	Nombre	Descripción
1	**RJ-45**	Permite conectarse al puerto RJ-45 de su Ethernet o enrutador.
2	**RS232C IN/OUT**	Para control externo y funcionamiento con varias pantallas. • **RS232C IN**: recibe señales de control desde un equipo u otra pantalla. • **RS232C OUT**: transmite señales de control desde la entrada **RS232C IN** a otra pantalla.
3	**DISPLAY PORT**	Permite conectarse un dispositivo compatible con DisplayPort.
4	**DVI-OUT**	Transmite señales DVI desde **DVI-IN** a otra pantalla.
5	**DVI-IN**	Recibe señales DVI desde un dispositivo interno (como por ejemplo un PC).
6	**HDMI-1/HDMI-2**	Recibe señales HDMI desde un dispositivo externo (como por ejemplo un reproductor de discos Blu-ray).
7	**VIDEO IN (YPbPr)**	Recibe señales de vídeo de componentes (YPbPr) desde un dispositivo interno (como por ejemplo un reproductor de DVD, un dispositivo HDTV o un reproductor de discos láser).
8	**VIDEO IN (S-VIDEO)**	Recibe señales S-Video desde un dispositivo externo (como por ejemplo una unidad VCR o un reproductor de DVD).
9	**AV OUT**	Transmite señales de vídeo compuesto desde la entrada **AV IN** a otra pantalla.
10	**AV IN**	Recibe señales de vídeo compuesto desde un dispositivo externo (como por ejemplo una unidad VCR o un reproductor de DVD).
11	**VGA OUT**	Transmite señales RGB analógicas desde la entrada **VGA IN** a otra pantalla.

⑫	**VGA IN**	Recibe señales RGB analógicas desde un dispositivo externo (como por ejemplo un PC).
⑬	**AUDIO IN (AUDIO1)**	Recibe señales de audio desde un dispositivo interno (como por ejemplo un PC).
⑭	**AUDIO IN (AUDIO2)**	Recibe señales de audio desde un dispositivo externo (como por ejemplo una unidad VCR o un reproductor de DVD).
⑮	**AUDIO OUT (R/L)**	Transmite señales de audio a un dispositivo externo.
⑯	**SPEAKERS (R/L)**	Transmite señales de audio a altavoces externos.
⑰	**AC SWITCH ON/ OFF**	Permite encender o apagar la alimentación principal.
⑱	**AC IN**	Permite conectarse a una toma de corriente mediante el cable de alimentación suministrado.
⑲	**AC OUT**	Transmite la alimentación de CA desde el conector **AC IN** a otra pantalla.
⑳	**SDI-in/SDI-out***	Permite conectar cables SDI para señal de entada y salida SDI.

* Disponible en modelos HD-SDI.

Mando a distancia



1 ON/OFF

Permite encender o apagar la pantalla.

2 INPUT

Permite seleccionar una fuente de entrada.

3 EXIT

Permite volver a un menú anterior o cerrar el menú OSD.

4 ◂ / VOL- / ▸ / VOL+

- Permite recorrer las configuraciones y opciones del menú OSD.
- Permite bajar y subir el volumen.

5 ENTER

Permite confirmar la selección realizada o guardar los cambios.

6 INFO

Permite mostrar la fuente y resolución de la entrada actual.

7 Botones numéricos (1-9)/Botones de fuente de entrada

- Se comportan como botones numéricos cuando el menú OSD está activado.
- Se comportan como botones de fuente de entrada cuando el menú OSD está desactivado.

Las funciones SDI y MULTIMEDIA no están disponibles con esta pantalla.

8 MENU

Permite abrir o cerrar el menú OSD.

9 Botón numérico (0)/MUTE

- Se comportan como un botón numérico cuando el menú OSD está activado.
- Permite activar y desactivar la función de silencio.

10 ▲/▼

Permite recorrer las configuraciones y opciones del menú OSD.

11 Botones MULTIMEDIA

Estas funciones no están disponibles con la pantalla.

Utilización del mando a distancia

Instalación de las pilas del mando a distancia



1. Abra la tapa del compartimento de las pilas del mando a distancia.



2. Inserte las pilas suministradas asegurándose de que los terminales positivo y negativo marcados en ellas coinciden con las marcas (+) y (-) del compartimento de las mismas.

   Las pilas suministradas se proporcionan para su comodidad para que pueda utilizar la pantalla desde este momento. Reemplácelas tan pronto como pueda.



3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

Sugerencias para utilizar el mando a distancia

- Apunte con la parte superior frontal del mando a distancia directamente a la ventana del sensor del mando a distancia de la pantalla cuando presione los botones.
- No permita que el mando a distancia se moje ni lo coloque en entornos con mucha humedad (como cuartos de baño, por ejemplo).
- Si la ventana del sensor del mando a distancia de la pantalla se expone a la luz directa del sol o cualquier otra luz potente, es posible que el mando a distancia no funcione correctamente. Si se da esta situación, cambie la fuente de luz, reajuste el ángulo de la pantalla o utilice el mando a distancia desde una ubicación más cercana a la ventana del sensor del mando a distancia de la pantalla.





Conexión

Conexión de las señales de audio y vídeo

Preste atención a las notas siguientes cuando conecte los cables:

- Apague todos los dispositivos.
- Familiarícese con los puertos de audio/vídeo de la pantalla de los dispositivos que desee utilizar. Sea consciente de que las conexiones incorrectas pueden afectar negativamente a la calidad de la imagen.
- No quite los cables de los puertos tirando del propio cable. Agarre los conectores por el extremo del cable y tire siempre de ellos.
- Asegúrese de que todos los cables están completamente insertados y firmemente asentados.

Conexión de la entrada VGA

1. Inserte el conector **VGA-IN** de la pantalla en el conector de salida VGA de un equipo mediante un cable D-Sub (15 contactos).
2. Inserte el conector de salida de audio del equipo en el conector **AUDIO IN (AUDIO1)** de la pantalla mediante un cable de audio adecuado.
3. Para ver imágenes desde esta entrada, presione el botón **VGA** del mando a distancia.



El cable de audio no se suministra y se debe adquirir por separado.

Conexión de la entrada digital

1. Inserte el conector **DVI-IN**/**DISPLAY PORT**/**HDMI-1**/**HDMI-2**/**SDI** de la pantalla al conector de salida DVI-D/DisplayPort/HDMI de un PC o equipo utilizando un cable DVI-D/DisplayPort/HDMI/SDI o un cable de conversión DVI-D a HDMI.
2. Si es necesario, inserte el conector de salida de audio del equipo en el conector **AUDIO IN (AUDIO1)** de la pantalla mediante un cable de audio adecuado.
3. Para ver imágenes desde esta entrada, presione el botón **DVI** o **DP**/**HDMI -1**/**HDMI -2** del mando a distancia.



Los cables no se suministran y se deben adquirir por separado.

Conexión de la entrada de vídeo de componentes YPbPr

1. Inserte los conectores **VIDEO IN (YPbPr)** de la pantalla en los conectores de salida de componentes de un dispositivo de A/V (como por ejemplo una unidad VCR o un reproductor de DVD) mediante un cable de vídeo de componentes.
2. Inserte los conectores de salida de audio del reproductor de DVD en los conectores **AUDIO IN (AUDIO2)** de la pantalla mediante un cable de audio adecuado.
3. Para ver imágenes de vídeo desde esta entrada, presione el botón **YPbPr** del mando a distancia.



Los cables no se suministran y se deben adquirir por separado.

Conexión de las entradas AV y de S-Video

1. Inserte el conector **VIDEO IN (S-VIDEO)** o **AV IN** de la pantalla en el conector de salida de un dispositivo de A/V (como por ejemplo una unidad VCR) mediante un cable de vídeo adecuado.
2. Inserte los conectores de salida de audio de la unidad VCR en los conectores **AUDIO IN** de la pantalla mediante un cable de audio adecuado.
3. Para ver la imagen de vídeo desde esta entrada, presione el botón **AV** del mando a distancia para la señal de AV o el botón **INPUT** repetidamente para la señal de S-Video.



Los cables no se suministran y se deben adquirir por separado.

Conexión de altavoces externos

El amplificador integrado en la pantalla permite transmitir señales de audio a través de altavoces externos. Conecte los altavoces externos a los conectores **SPEAKERS (R/L)** de la pantalla.



Puede utilizar el mando a distancia o el panel de control de la pantalla para ajustar el volumen.

Conexión de varias pantallas

Puede conectar varias pantallas en serie (conexión en cadena) a un equipo para administrarlas. El número de pantallas que puede conectar en serie depende de la resolución de la señal de entrada que utilice.



- Esta la aplicación de conexión en cadena RS-232C requiere un equipo con un puerto RS-232C.
- Evite utilizar la fuente HDCP para la aplicación de conexión en cadena.

Conexión de la alimentación

1. Enchufe un extremo del cable de alimentación en el conector **AC IN** de la pantalla y el otro extremo en una toma apropiada (si la toma de corriente es conmutada, coloque el conmutador en la posición de encendido).
2. Presione el interruptor de alimentación para conectar la alimentación principal.



- El cable de alimentación suministrado es adecuado para utilizarse solamente con una alimentación de 110-240 VCA.
- El cable de alimentación y la toma de corriente ilustradas pueden ser diferentes a las utilizadas en su región.
- Utilice solamente un cable de alimentación apropiado para su región. Nunca utilice un cable de alimentación dañado o deshilachado, ni cambie el tipo enchufe de dicho cable.
- Sea consciente de la carga de potencia total cuando utilice alargadores varias bases de alimentación.
- En el interior de la pantalla no hay ninguna pieza que necesite mantenimiento por parte del usuario. Nunca desatornille ni quite ninguna tapa. En el interior de la pantalla hay voltajes peligrosos. Apague la alimentación y desenchufe el cable de alimentación si pretende trasladar la pantalla.

Funcionamiento básico

Encendido y apagado de la pantalla

Para encender o apagar la pantalla, presione el botón de alimentación situado en el panel de control de la misma o en el mando a distancia.

- Aunque la pantalla se encuentre en el modo de espera, sigue consumiendo energía. Para cortar completamente el suministro de energía, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.
- La pantalla cumple la función de administración de energía DPM aprobada por VESA. La función de administración de energía es una característica de ahorro de energía que reduce el consumo cuando el teclado o el ratón ha dejado de utilizarse durante un período de tiempo fijo.

Bloque desbloqueo de los controles

Puede bloquear y desbloquear el panel de control para impedir operaciones no deseadas o accidentales.

• Botones del panel de control

Para bloquear y desbloquear los botones del panel de control, presione sin soltar ◀ y ▶ simultáneamente durante 5 segundos. Una vez bloqueados, los botones del panel de control no funcionarán hasta que se desbloqueen.

• Funciones del mando a distancia

Para bloquear y desbloquear las funciones del mando a distancia, presione sin soltar **MENU** y ◀ durante 5 segundos. Una vez bloqueadas, la pantalla no responderá a ninguna operación del mando a distancia a menos que se desbloqueen.

Cambio de señales de entrada

Presione el botón **INPUT**, los correspondientes a la selección de señal del mando a distancia o el botón **INPUT** del panel de control para seleccionar una señal de entrada.

Ajuste del nivel de volumen de Audio

Presione ◀ / ▶ en el panel de control o **VOL+**/**VOL-** en el mando a distancia para ajustar el volumen.

Conexión de red

Conexión a una red LAN

Para establecer la pantalla para conectarla a una red de área local:

1. Conecte un cable RJ45 a los puertos correspondientes de la pantalla y al conmutador o enrutador LAN.
2. Entre en el menú OSD **Configuración** > **Configuración de control**. Seleccione **LAN**.
3. Entre en el menú OSD siguiente **Configuración** > **Configuración de red**. Si se encuentra en un entorno DHCP, seleccione **DHCP** > **Ejecutar** y presione **ENTER**. Cuando termine, se mostrará los parámetros **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace predeterminada**, **DNS primario** y **DNS secundario**.
   Si no se encuentra en un entorno DHCP, seleccione **Manual** > **Ejecutar** y presione **ENTER**. Póngase en contacto con su administrador ITS para obtener información sobre los parámetros **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace predeterminada**, **DNS primario** y **DNS secundario**, y especificar los valores adecuados para los mismos.
4. Para guardar la configuración y volver al menú anterior, resalte **Ejecutar** y presione **ENTER** en el mando a distancia.

Control de la pantalla

Cuando tenga la dirección IP correcta de la pantalla y esta esté encendida o en el modo de espera, podrá usar cualquier equipo que se encuentre en la misma red de área local para controlar dicha pantalla.

- Puede controlar la pantalla mediante el conector RS-232C cuando el control LAN está en uso.
- Es recomendable utilizar la versión 7 de Internet Explorer o un explorador superior.

1. Especifique la dirección IP de la pantalla en la barra de direcciones del explorador y presione Entrar.
2. Aparecerá la página de configuración.

- **Información**: muestra información de la pantalla. Solamente sirve para proporcionar información. No hay elementos que se puedan establecer.
- **Imagen y sonido**: proporciona opciones para ajustes de imagen y sonido.
- **Pantalla**: proporciona opciones relacionadas con ajustes de la pantalla.
- **Configuración**: proporciona opciones para ajustes avanzados de la pantalla.
- **Informe por correo**: proporciona acciones para configurar cuentas de correo electrónico para recibir informes de estado o de error enviados desde la pantalla.
- **Red**: proporciona opciones para establecer la dirección IP de la pantalla manualmente u obtener una dirección IP desde un servidor DHCP. Proporciona opciones para establecer o cambiar el nombre de usuario y la contraseña para proteger este sistema de control de red.

Asegúrese de que el menú **Configuración** > **Configuración de control** está establecido en **LAN** si desea encender la pantalla desde una página Web.

Menú en pantalla (OSD, On-Screen Display)

Información general del menú OSD

Nombre del menú	Opciones y funciones	Consulte la página
Imagen	• **Modo de imagen** • **Retroiluminación** • **Contraste** • **Brillo** • **Crominancia** • **Fase** • **Nitidez** • **Temperatura de color** • **Reducción de ruido** • **Modo de película** • **Restablecer**	31
Sonido	• **Modo de sonido** • **Agudos** • **Graves** • **Balance** • **Envolvente** • **Altavoz** • **Fuente de audio** • **Restablecer**	32
Pantalla	• **Configuración PAP** • **Mural de pantallas** • **Aspecto** • **Ajustar pantalla** • **Congelar**	33

Configuración	• **Idioma** • **Programación** • **Ahorro de energía** • **Configuración de control** • **Configuración de red** • **Establecer id. de monitor** • **Control HDMI** • **Opciones avanzadas** • **Información** • **Restablecer todo**	36

Algunas opciones solo están disponibles cuando se selecciona una determinada fuente de señal de entrada.

Operaciones con el menú OSD

Utilización de los botones del panel de control	Utilización del mando a distancia
1. Presione **MENU** para abrir el menú OSD. 	1. Presione **MENU** para abrir el menú OSD. 
2. En el menú OSD, presione ▲ o ▼ para seleccionar un elemento. 	2. Presione ▲ o ▼ para seleccionar un elemento. 
3. Presione **ENTER/VIDEO SOURCE** para confirmar selecciones. 	3. Presione **ENTER** para confirmar selecciones. 
4. Presione ▲ o ▼ para seleccionar una función y ◀ o ▶ para ajustar la configuración. Presione **ENTER/ VIDEO SOURCE** para guardar los cambios. 	4. Presione ▲ y ▼ para seleccionar una función y ◀ o ▶ para ajustar la configuración. Presione **ENTER** para confirmar los cambios. 
5. Presione **MENU** para cerrar el menú OSD. 	5. Presione **MENU** para cerrar el menú OSD. 

Menú Imagen



Nombre	Descripción
Modo de imagen	Permite establecer el modo de visualización.
Retroiluminación	Permite ajustar la intensidad de la retroiluminación para la pantalla. ☞ Esta función solamente está disponible si la función **Sensor de luz ambiente** o **CA** se establece en **Activar**.
Contraste	Permite ajustar el contraste de la imagen.
Brillo	Permite ajustar el brillo de la imagen.
Crominancia	Permite ajustar la intensidad de color de la imagen.
Fase	Permite ajustar el matiz de color de la imagen.
Nitidez	Permite ajustar la nitidez de la imagen.
Temperatura de color	Permite ajustar la temperatura de color.
Reducción de ruido	Permite reducir el ruido eléctrico de la imagen causados por diferentes reproductores multimedia.
Modo de película	Permite optimizar la visualización de la pantalla automáticamente detectando el contenido de la imagen y aplicando procesos de conversión 3-2 o 2-2 inversos. La imagen tendrá un aspecto más nítido y natural. ☞ • Esta función está disponible cuando se activa la función Imagen en imagen (**PAP**). • En esta función puede que no se procese correctamente según sea la señal de entrada.
Restablecer	Permite restablecer toda la configuración del menú **Imagen**.

Menú Sonido



Nombre	Descripción
Modo de sonido	Permite ajustar la salida de sonido de los altavoces. **Dinámico**: permite mejorar los agudos y graves. **Estándar**: configuración plana. **Personalizado**: permite recuperar la configuración personalizada.
Agudos	Permite ajustar los tonos agudos de audio.
Graves	Permite ajustar los tonos graves de audio.
Balance	Permite ajustar el balance de audio.
Envolvente	Permite activar y desactivar el modo envolvente.
Altavoz	Permite establecer la fuente de audio. **Salida de línea**: permite seleccionar la fuente de salida de audio de **AUDIO OUT (R/L)** en el panel de conectores posterior. **Externo**: permite seleccionar la fuente de salida de audio de **SPEAKERS (R/L)** en el panel de conectores posterior. **Interno**: permite seleccionar la fuente de salida de audio de los altavoces internos.
Fuente de audio	Permite establecer la fuente de entrada de audio. 
Restablecer	Permite restablecer toda la configuración del menú **Sonido**.

Menú Pantalla



Nombre	Descripción
Configuración PAP (Imagen en imagen)	• **PAP**: permite activar o desactivar las funciones PIP (Imagen en imagen) y PBP (Imagen junto a imagen). • **Imagen activa**: para la función PIP, permite seleccionar la imagen principal o secundaria que se va a utilizar. Para la función PBP, permite seleccionar la imagen izquierda o derecha que se va a utilizar. Permite intercambiar las imágenes principal y secundaria o izquierda y derecha. • **Tamaño de imagen**: permite cambiar el tamaño de la imagen secundaria (solo PIP). • **Posición de la imagen**: permite cambiar la posición de la imagen secundaria (solo PIP). ☞ • Esta función no está disponible para las entradas **Vídeo** y **S-Video**. • La función PAP no está disponible para todas las combinaciones de fuente de señal. Consulte la sección "Combinación de señales de entrada PAP admitidas" en la página 44 para obtener más información acerca de las combinaciones. • En el modo PAP, solamente está disponible el sonido procedente de la imagen activa.
Mural de pantallas	• **Monitores h./Monitores v.**: permite establecer el número de pantallas utilizadas en la dirección horizontal/vertical. • **Posición h./Posición v.**: permite establecer la posición horizontal/vertical de la matriz mural de pantallas. • **Comp. de marcos**: permite ajustar imágenes cerca de los bordes de la pantalla para una demostración óptima a través del mural de pantallas. • **LED**: permite encender o apagar el indicador de alimentación de la pantalla. • **Retardo de encendido**: permite habilitar o deshabilitar una secuencia en el encendido de la matriz de pantallas. Si esta función está habilitada, la pantalla activará una matriz horizontal empezando desde la fila superior.

Aspecto

Permite establecer la relación de aspecto de la imagen.

- **Zoom panorámico**: permita amentar la imagen hasta ocupar toda la pantalla con una distorsión mínima.
- **Zoom**: permite aumentar la imagen manteniendo la misma relación de aspecto.
- **Pantalla completa**: permite aumentar la imagen horizontalmente para rellenar la pantalla cuando la fuente de imagen es 4:3 (definición estándar). Cuando la fuente de imagen es 16:9 (alta definición), se muestra en la misma relación de aspecto 16:9.
- **4:3**: muestra toda la fuente de imagen con la relación de aspecto 4:3.
- **Completa 1**: aumenta la imagen para rellenar la pantalla en la dirección vertical, manteniendo la misma relación de aspecto. Aparecerá un marco de color negro alrededor de la imagen.
- **Completa 2**: permite aumentar la imagen para rellenar la pantalla.
- **Real**: muestra la imagen con su número original de puntos.

Para entradas de señal de vídeo	
Fuente original 4:3	Fuente original 16:9
	
Zoom panorámico	**Zoom panorámico**
	
Zoom	**Zoom**
	
Pantalla completa	**Pantalla completa**
	
4:3	**4:3**
	

Aspecto (continuación)	Para entrada de señal de PC **Real**  **Completa 1**  **Completa 2** 
Ajustar pantalla	• **Autoajuste**: permite establecer si se va a optimizar la visualización de la imagen para cada entrada **VGA**. • **Fase**: permite ajustar la fase de la imagen de entrada **VGA**. • **Frecuencia de reloj**: permite ajustar la frecuencia de reloj de la imagen de entrada **VGA**. • **Posición h.**: permite ajustar la posición horizontal de la imagen de entrada **VGA**. • **Posición v.**: permite ajustar la posición vertical de la imagen de entrada **VGA**.
Congelar	Permite congelar la imagen mostrada.

Menú Configuración



Nombre	Descripción
Idioma	Permite seleccionar el idioma que prefiera para el menú OSD.
Programación	• **Fecha y hora**: permite establecer la fecha y hora actuales. • **Visualización del reloj**: permite establecer si se va a mostrar la hora actual establecida. • **Temporizador de encendido y apagado**: permite establecer cuándo encender o apagar la pantalla. ☞ • Permite establecer la hora actual antes de establecer la opción **Temporizador de encendido y apagado**. • Cuando la opción de programación coincida, el parámetro **Diariamente** tendrá prioridad sobre otras configuraciones semanales.
Ahorro de energía	Permite establecer la pantalla para que entre en el modo de ahorro de energía cuando no se detecta ninguna señal. • **Bajo**: todas las fuentes pueden entrar en el modo de ahorro de energía y reactivar la pantalla. • **Alto**: todas las fuentes pueden entrar en el modo de ahorro de energía pero solamente una señal VGA puede reactivar la pantalla o, en el caso de que se conecte otra fuente, tiene que presionar el botón de alimentación para reactivar dicha pantalla. • **Desactivar**: si no se detecta ninguna fuente, la retroiluminación continuará encendida. ☞ • La conexión serie puede sacar a cualquier modo del estado de ahorro de energía. • La conexión LAN puede sacar al modo Bajo del estado de ahorro de energía.

Configuración de control	• **RS-232C**/**LAN**: permite establecer un terminar para controlar la pantalla. • **Paso a través IR**: seleccione esta opción cuando se conecten varias pantallas a través de cables RS-232C. - **Primaria**: con esta opción se designa la pantalla como la unidad principal para el funcionamiento del mando a distancia. Solamente esta pantalla obedecerá las órdenes del mando a distancia. - **Secundaria**: con esta opción se designa la pantalla como la unidad secundaria. La pantalla no obedecerá las órdenes del mando a distancia y solamente recibirá la señal de control de la pantalla principal a través de la conexión RS-232.
Configuración de red	Consulte la sección "Conexión de red" en la página 27 para obtener más detalles.
Establecer id. de monitor	Permite asignar un número de identificación para la pantalla actual cuando se conectan varias pantallas. ☞ Si utiliza en el modo de control RS-232C.
Control HDMI	Utiliza el protocolo estándar de la industria CEC (Consumer Electronics Control, es decir, control electrónico del consumidor) HDMI para compartir la funcionalidad entre los dispositivos conectados y la pantalla. Para transferir comandos del sistema, es necesario utilizar un cable HDMI para conectar la pantalla a un dispositivo equipado con CEC HDMI. Seleccione **Activar** en este menú para utilizar las funcionalidades principales de la pantalla y del dispositivo conectado con un mando a distancia.

Opciones avanzadas	• **Autobúsqueda**: `permite detectar automáticamente las fuentes de entrada disponibles. • **Autoajuste**: permite optimizar automáticamente la visualización de la imagen para la entrada **VGA**. • **Sobreexploración**: permite activar o desactivar la función de sobreexploración. • **Señal RGB**: permite establecer el tipo de señal para un equipo de vídeo o PC conectado a la toma HDMI de la pantalla. • **Antiquemado**: permite activar o desactivar la función **Antiquemado**. Cuando está activada, puede seleccionar un modo para ejecutar y un intervalo de tiempo para activar la función. - Modo **A (ps: fotograma)**: ejecución rápida. - Modo **B (ps: línea)**: más lenta pero más precisa que la opción A. - Modo **C (ps: punto)**: el modo más lento, pero al mismo tiempo, el más preciso. • **Rotación del menú OSD**: permite ajustar la rotación del menú OSD. ☞ Consulte las especificaciones del producto para modelos recomendados para la orientación en vertical. Los modelos que solamente cuentan con la orientación horizontal que se utilicen en modo vertical, pueden averiarse prematuramente, lo cual no está cubierto por la garantía. • **Cuadro de información OSD**: cuando esta opción se encuentra establecida en **Activar**, al cambiar las entradas de señal o la temporización, la pantalla mostrará la fuente de entrada y la resolución actuales. Seleccione **Desactivar** para mostrar el cuadro informativo en la pantalla solamente al presionar **INFORMACIÓN** en el mando a distancia. • **CA**: permite activar o desactivar la función **CA**. Esta función mejora el contraste de la imagen para escenas oscuras. ☞ Esta función solamente está disponible si la función **Sensor de luz ambiente** se establece en **Activar**. • **Sensor de luz ambiente**: cuando esta opción se encuentra establecida en **Activar**, el brillo de la imagen se ajustará automáticamente según cambien las condiciones de iluminación ambientales.
Información	Permite mostrar la siguiente información de la pantalla. • **Fecha** • **Nombre de modelo** • **Número de serie** • **Tiempo de funcionamiento** • **Versión del software** • **Versión de LAN** • **Dirección IP**
Restablecer todo	Devuelve los valores predeterminados de fábrica a todas las configuraciones.

Información del producto

Especificaciones

Elemento		Especificaciones	
		RX-32	RX-42
Panel LCD	Área activa (H x V mm)	698,4 x 392,85	927,94 x 521,96
	Densidad de píxel (mm)	0,3637 x 0,3637	0,4833 x 0,4833
	Resolución nativa (píxeles)	1920 x 1080	
	Brillo (cd/m^2) (típico)	350	400
	Contraste (típico)	3000:1	1000:1
	Contraste adaptativo	14700:1	33500:1
	Tiempo de respuesta (ms) (típico)	6.5	9
Entrada	PC	VGA (D-sub de 15 contactos)	
	Vídeo	DVI (DVI-D), vídeo de componentes (conector BNC), S-Video, YPbPr (conectores RCA), HDMI x 2 y DisplayPort	
	Audio	I/D (conectores RCA), entrada de línea (conector de 3,5 mm)	
	Control	RS-232C (D-Sub de 9 contactos), RJ45 (conector RJ45 W/LED I)	
Salida	PC	VGA (D-sub de 15 contactos)	
	Vídeo	DVI (DVI-D) y vídeo de componentes (conector BNC)	
	Altavoz	Conector para altavoz externo (10 W+10 W, 8 ohmios)	Conector para altavoz externo (12 W+12 W, 8 ohmios)
	Audio	I/D (conectores RCA)	
	Control	RS-232C (D-Sub de 9 contactos)	
Potencia	Red eléctrica	100 - 240 VCA, 50/60 Hz	
	Consumo máximo	< 85 W	< 150 W
	Consumo en espera	< 0,5 W	
Condiciones medioambientales	Temperatura de funcionamiento	0 - 40 ^oC, 32 - 104 ^oF	
	Humedad de funcionamiento	10 - 90% (sin condensación)	
	Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 ^oC, 4 - 140 ^oF	
	Humedad de almacenamiento	10 - 95% (sin condensación)	
	Orientación de la pantalla	Horizontal y vertical	
Especificaciones mecánicas	Peso (lbs/kg)	36,38/16,5 (aproximadamente)	55,66/25,7 (aproximadamente)
	Dimensiones (AN x AL x FO) (pulgadas/mm)	29,8 x 17,8 x 2,73 / 756,6 x 451,1 x 94,8	38,6 x 22,6 x 4,8/ 980 x 574 x 121

El diseño y las funciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

• RX-32



Unidad: mm

• RX-42



Unidad: mm

Resolución de señal de entrada admitida

Resolución	Fuente de entrada						
	AV	S-Video	YPbPr	VGA	HDMI	DVI	Display Port
640 x 480 @ 60 Hz				○	○	○	○
640 x 480 @ 72Hz				○	○	○	○
640 x 480 @ 75Hz				○	○	○	○
720 x 400 @ 70Hz				○	○	○	○
800 x 600 @ 60 Hz				○	○	○	○
800 x 600 @ 75Hz				○	○	○	○
1024 x 768 @ 60 Hz				○	○	○	○
1024 x 768 @ 75Hz				○	○	○	○
1280 x 768 @ 60 Hz				○	○	○	○
1280 x 800 @ 60 Hz RB				○	○	○	○
1280 x 800 @ 60 Hz				○	○	○	○
1280 x 960 @ 60 Hz				○	○	○	○
1280 x 1024 @ 60 Hz				○	○	○	○
1360 x 768 @ 60 Hz				○	○	○	○
1366 x 768 @ 60 Hz				○	○	○	○
1400 x 1050 @ 60 Hz				○	○	○	○
1600 x 1200 @ 60 Hz				○	○	○	○
1680 x 1050 @ 60 Hz RB				○	○	○	○
1600 x 1050 @ 60 Hz				○	○	○	○
1920 x 1080 @ 60 Hz				○	○	○	○
NTSC-M	○	○					
NTSC-J	○	○					
PAL-BDGHI	○	○					
576i (50 Hz)			○		○		
480i (60 Hz)			○		○		
480p (60 Hz)			○		○		
576p (50 Hz)			○		○		
720p (50Hz)			○		○		
720p (60 Hz)			○		○		
1080i (50Hz)			○		○		

1080i (60 Hz)			○		○		
1080p (50Hz)			○		○		
1080p (60 Hz)			○		○		

• ○: se admite
• En blanco: no se admite

Combinación de señales de entrada PAP admitidas

		Fuente de señal de imagen principal o izquierda							
		AV	**S-Video**	**YPbPr**	**VGA**	**DVI**	**HDMI**	**SDI**	**Display Port**
Fuente de señal de imagen secundaria o derecha	**AV**	×	×	×	○	○	○	○	○
	S-Video	×	×	×	×	○	○	○	○
	YPbPr	×	×	×	×	○	○	○	○
	VGA	○	×	×	×	○	○	○	○
	DVI	○	○	○	○	×	×	×	○
	HDMI	○	○	○	○	×	×	×	○
	SDI	○	○	○	○	×	×	×	○
	Display Port	○	○	○	○	○	○	○	×

Solución de problemas

Problema	Solución
No hay imagen	Compruebe lo siguiente: • ¿Está encendida la pantalla? Compruebe el indicador de alimentación de la pantalla. • ¿Está encendido el dispositivo fuente de señal? Encienda el dispositivo e inténtelo de nuevo. • ¿Hay conexiones de cable sueltas? Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente. • ¿Ha elegido una resolución de salida no admitida en el equipo? Consulte la sección "Resolución de señal de entrada admitida" en la página 42 para seleccionar una resolución admitida e inténtelo de nuevo. • ¿Ha elegido una resolución de salida no admitida en el reproductor de discos de DVD o Blu-ray? Consulte la sección "Resolución de señal de entrada admitida" en la página 42 para seleccionar una resolución admitida e inténtelo de nuevo.
No hay sonido	Compruebe lo siguiente: • ¿Ha activado la función de silencio en la pantalla o en el dispositivo fuente de entrada? Desactive la función de silencio o aumente el nivel de volumen de audio e inténtelo de nuevo. • ¿Hay conexiones de cable sueltas? Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente.
La imagen de entrada del equipo tiene un aspecto extraño	• ¿Ha elegido una resolución de salida no admitida en el equipo? Consulte la sección "Resolución de señal de entrada admitida" en la página 42 para seleccionar una resolución admitida e inténtelo de nuevo. • Utilice la función **Autoajuste** (consulte la sección "Ajustar pantalla" en la página 35) para permitir que la pantalla optimice la visualización de la imagen de PC automáticamente. • Si el resultado de la función **Autoajuste** no es el esperado, utilice las funciones **Frecuencia de reloj**, **Fase**, **Posición h.** y **Posición v.** para ajustar la imagen manualmente.
Los botones del panel de control no funciona	¿Ha bloqueado los botones del panel de control? Desbloquee los botones e inténtelo de nuevo.

El mando a distancia no funciona	• ¿Ha bloqueado la función del mando a distancia? Desbloquee la función e inténtelo de nuevo. • Compruebe si la orientación de las pilas es correcta. • Compruebe si las pilas están gastadas. • Compruebe la distancia y ángulo respecto a la pantalla. • Asegúrese de que apunta correctamente con el mando a distancia a la ventana del sensor del mando a distancia de la pantalla. • Compruebe si hay algún obstáculo entre el mando a distancia y la ventana del sensor del mando a distancia. • Asegúrese de que la ventana del sensor del mando a distancia no se encuentra bajo una luz fluorescente intensa o bajo la luz directa del sol. • Asegúrese de que no hay dispositivos (equipos, unidades PDA, etc.) cercanos que transmitan señales infrarrojas, las cuales pueden causar interferencias en la transmisión de señal entre el mando a distancia y el televisor. Desactive la función de infrarrojos de estos dispositivos.